


Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe



Signaturforklaring

- Afgrænsende mur
- Alarmtryk
- Flugtvejsretning
- Flugtvej Min. bredde 1,3 M
- Nødudgang / Flugtvejsskilt
- Pulverslukker
- Redningsåbning
- Slange vinde
- Hjertestarter

Ved alarm må elevatorer ikke benyttes.

Når brandalarmen lyder, skal alle forlade huset og gå til samlingsstedet, som er på modsatte side af Sorsigvej ved den gamle busvendeplads. Hurtigste vej er via trapperne til kælderen og ud af vareindleveringen.

Husk at få din kollega med ud.