

Video conference


Tilslutning af Polycom soundbar




Tilslut usb kabel til den pc du ønsker at bruge



Tryk på den lille pil der peger mod venstre.




Tryk på de 3 prikker i toppen.




Tryk på vælg medie enhed

- ← **Kontrol**
- 🔒 Lås mødet
- 🎤 Afbryd mikrofon til alle ...
- ⊗ Afbryd alle
- 📷 **Vælg medie enhed**
- ℹ️ Hent medie statistik
- 👤+ Tilføj deltager



Vælg kamera, mikrofon og højttaler som vist her.

- ← **Vælg medie enhed**
- 📷 Polycom Studio Video (C...
- 🎤 Ekko-ophævende højtta...
- 🔊 Ekko-ophævende højtta...



Ændring af lydkilde.

Tryk på det lille højttaler ikon

For at regulere lydstyrke på Polycom skal afspilningsenhed være sat til Ekko-ophævende.

